

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỬ BÁO ĐỘNG MG6250

LỰA CHỌN NGÔN NGỮ VÀ ĐẶT NGÀY THÁNG NĂM

- Kết nối nguồn DC và AC
- Bấm phím 1
- Trên màn hình hiển thị kiểu 12h và 24h (tùy người sử dụng chọn lựa 12h hoặc 24h)
- Trên màn hình hiển thị các chữ số cài đặt thời gian + OK
- Nhập năm, tháng, ngày hiện tại + OK

CÀI ĐẶT ZONE VÔ TUYẾN

- Trên màn hình hiển thị giờ và **MENU** (ở góc phải màn hình) bấm phím **MENU**
- Trên màn hình hiển thị **01 - BYPASS ZONE**
ok next exit
- Bấm phím **next** đến phân **08-SYSTEM SETUP**
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Enter a Code**
- Bấm **[0000]** trên màn hình hiển thị **01-Zones**
ok next exit
- Bấm phím **ok** trên màn hình hiển thị **Add Zone 01**
ok next exit
- Bấm phím **ok** trên màn hình hiển thị **Wireless Zone ?**
yes no back
- Bấm phím **yes** trên màn hình hiển thị **Press Tamper or** hoặc (Press Learn Btn)
back
- Tác động trực tiếp vào công tắc chống mở vỏ trên đầu báo vô tuyến (các zone tiếp theo làm tương tự như zone 1) sau đó bấm exit để thoát ra khỏi chế độ lập trình

CÀI ĐẶT ZONE CÓ DÂY

- Bấm phím 0 trong khoảng 3 giây trên màn hình hiển thị **Enter a Code**
back
- Bấm **[0000]** màn hình hiển thị [] Section
clear back
- Bấm **[2005]** màn hình hiển thị **[2005] Options**
(*****6**)
- Bấm phím 1 (zone 1), số 2 (zone 2), số 7 khai báo điện trở cuối đường dây cho 2 zone
- Màn hình hiển thị **[2005] Options**
(12***67*)
- Bấm phím **#** để ghi lại, ấn phím ***** để thoát
- Bấm phím exit để thoát ra khỏi chế độ lập trình

CÀI ĐẶT ĐẶC TÍNH ZONE (CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG)

- Bấm phím 0 trong khoảng 3 giây trên màn hình hiển thị **Enter a Code**
back
- Bấm **[0000]** màn hình hiển thị [] **Section**
clear back
- Nhập địa chỉ **[0001]** (tương ứng với zone 1) màn hình hiển thị **[0001] Zone Defi.**
(00-1)(123**8)**
- Số **00** là đặc tính hoạt động cho zone, số **1** là vùng cho zone
- Các bạn có thể lựa chọn đặc tính hoạt động cho zone và phân vùng theo bảng dưới đây
- Những số còn lại trong **(123****8)** cài đặt thêm các tính năng hoạt động cho kênh

Phím số	Bảng đặc tính làm việc	Phân vùng
01	Trở vào vùng 1	ấn số [1] cho vùng 1
02	Trở vào vùng 2	ấn số [2] cho vùng 2
05	Kênh trở theo (follow)	
08	Cảnh báo tức thời	
11	Cảnh báo cháy	
12	Cảnh báo cháy có trễ	
16	Cảnh báo 24 giờ	
26	Tắt bật trung tâm	

ĐẶT TÊN VÀ GHI ÂM THÔNG ĐIỆP CHO TỪNG ZONE

- Trên màn hình hiển thị giờ và **MENU** (ở góc phải màn hình) bấm phím **MENU**
- Trên màn hình hiển thị **01 - BYPASS ZONE**
ok next exit
- Bấm phím **next** đến phần **08-SYSTEM SETUP**
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Enter a Code**
- Bấm **[0000]** trên màn hình hiển thị **01-Zones**
ok next exit
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Modifi Zone 01**
ok next exit
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Delete Zone ?**
yes next back
- Bấm **next** trên màn hình hiển thị **I/O 1 = Zone 01**
ok back
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Modify Voice Tag**
ok next back
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Please Record** (đọc thông điệp cần ghi âm sau tiếng tone
after the Tone thời gian ghi âm khoảng 10 giây)
- Sau khi ghi âm xong trên màn hình hiển thị **Voice Tag OK?**
play no yes

- Bấm phím **play** để nghe lại thông điệp vừa ghi bấm phím **yes** để chuyển xang phần tiếp theo trên màn hình hiển thị **Modify Text Name**
ok next back
- Bấm phím **ok** trên màn hình hiển thị **Name: Zone 01** (mặc định)
ok clear back
- Bấm phím **clear** để xóa dòng chữ mặc định sau đó ấn các phím chức năng trên bàn phím để thay đổi tên của zone (tối đa 16 ký tự).
- Sau khi đặt tên xong bấm phím **ok** trên màn hình hiển thị **Select Zone Type**
edit next back
- Bấm phím **next** trên màn hình hiển thị **Area? 1**
edit next back
- Bấm phím **next** trên màn hình hiển thị **Another Zone?**
yes no back
- Bấm phím **yes** để đặt tên cho kênh tiếp theo
- Bấm phím **no** (để thoát) trên màn hình hiển thị **01-Zone**
ok next eixt
- Bấm phím **exit** hai lần để thoát khỏi chế độ lập trình

THIẾT LẬP MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Bấm phím 0 trong khoảng 3 giây trên màn hình hiển thị **Enter a Code**
back
- Bấm **[0000]** màn hình hiển thị [] **Section**
clear back
- Bấm **[2000]** màn hình hiển thị **[2000] Options**
(1***5***)
- + Phím [1] hiển thị → độ dài mã là 4 ký tự
- + Phím [1] không hiển thị → độ dài mã là 6 ký tự
- + Phím [7] hiển thị → cho phép phân vùng
- + Phím [7] không hiển thị → không cho phép phân vùng
- Bấm phím **#** để ghi lại bấm phím ***** để thoát
- Bấm **[2003]** màn hình hiển thị **[2003] Options**
(**2345678)
- + Phím [1] hiển thị → loa kêu khi tắt bật trung tâm bằng điều khiển từ xa
- + Phím [1] không hiển thị → loa không kêu khi tắt bật trung tâm bằng điều khiển từ xa
- Bấm phím **#** để ghi lại bấm phím ***** để thoát bấm exit để thoát khỏi chế độ lập trình

THIẾT LẬP QUAY SỐ ĐIỆN THOẠI, GHI ÂM, GỬI TIN NHẮN

- Trên màn hình hiển thị giờ và **MENU** (ở góc phải màn hình) bấm phím **MENU**
- Trên màn hình hiển thị **01 - BYPASS ZONE**
ok next exit
- Bấm phím **next** đến phần **08-SYSTEM SETUP**

- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Enter a Code**
- Bấm **[0000]** trên màn hình hiển thị **01-Zones**
ok next exit
- Bấm phím **next** đến phần số **02-Areas**
ok next exit
- Bấm phím **ok** trên màn hình hiển thị **System/Site Name**
ok next exit
- Bấm phím **ok** đến phần **Modifi Voice Tag**
ok next exit
- Bấm phím **ok** trên màn hình hiển thị **Please Record** (đọc thông điệp cần ghi âm sau tiếng tone
after the Tone thời gian ghi âm khoảng 10 giây)
- Sau khi ghi âm xong trên màn hình hiển thị **Voice Tag OK?**
play no yes
- Bấm phím **play** để nghe lại thông điệp vừa ghi bấm phím **yes** để chuyển xang phần tiếp theo
trên màn hình hiển thị **Modify Text Name**
ok next back
- Bấm phím **ok** trên màn hình hiển thị **Name: MG6250 Default Site** (mặc định)
ok clear back
- Bấm phím **clear** để xóa dòng chữ mặc định sau đó ấn các phím chức năng trên bàn phím để
thay đổi nội dung tin nhắn gửi đến khi có báo động(tối đa 16 ký tự). Sau khi đặt tên xong bấm
phím **ok** sau đó ấn phím **exit** 2 lần để thoát đến phần **08-SYSTEM SETUP**
ok next exit
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Enter a Code**
- Bấm **[0000]** trên màn hình hiển thị **01-Zones**
ok next exit
- Bấm phím **next** đến phần số **09-Communicator**
ok next exit
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **User Call List**
ok next exit
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Add Tel. #1 ?**
ok next exit
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Tel. #1 :** (nhập số điện thoại thứ nhất)
ok pasue back
- Bấm **ok** trên màn hình hiển thị **Voice Call ? NO**
yes next back
- Bấm **yes** sau đó bấm **next** trên màn hình hiển thị **Send SMS ? NO**
yes next back
- Bấm **yes** sau đó bấm **next** trên màn hình hiển thị **Zone Alarm: NO**
edit next back
- Bấm **edit** sau đó bấm **yes** rồi bấm **next** trên màn hình hiển thị **All Zone ?**
yes no back

- Bấm **yes** rồi bấm **next** trên màn hình hiển thị **Panics : No**
edit next back
- Bấm **edit** sau đó bấm **yes** rồi bấm **next** trên màn hình hiển thị **Disarming : No**
edit next back
- Bấm **edit** sau đó bấm **yes** rồi bấm **next** trên màn hình hiển thị **Disarming : No**
edit next back
- Các số tiếp theo làm tương tự

CÀI ĐẶT TAY ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- Bấm phím 0 trong khoảng 3 giây trên màn hình hiển thị **Enter a Code**
back
- Bấm **[0000]** màn hình hiển thị **[] Section**
clear back
- Bấm **[0401]** màn hình hiển thị **[0401] Rem Serial** (tay điều khiển thứ nhất)
(000000)
- Bấm sáu số SN trên tay điều khiển rồi bấm **#** để ghi lại trung tâm sẽ chuyển xang địa chỉ tiếp theo **[0402] Rem Serial** (tay điều khiển thứ hai), các tay ĐK tiếp theo làm tương tự tối đa 16 tay
(000000)
- Sau khi thiết lập xong bấm phím ***** và **exit** để thoát

ĐẶT THỜI GIAN TRỄ VÀO, RA

- Bấm phím 0 trong khoảng 3 giây trên màn hình hiển thị **Enter a Code**
back
- Bấm **[0000]** màn hình hiển thị **[] Section**
clear back
- Bấm **[2110]** màn hình hiển thị **[2110] Times** (trễ ra)
(060) mặc định
- Bấm thời gian (VD : 000 tức thời, 060 trễ 60 giây)
- Bấm **#** sau đó bấm ***** 2 lần màn hình hiển thị **[] Section**
clear back
- Bấm **[2020]** màn hình hiển thị **[2020] Times** (trễ vào)
(045) mặc định
- Bấm thời gian (VD : 030 trễ 30 giây)
- Bấm **#** sau đó bấm ***** 2 lần và phím **exit** để thoát khỏi chế độ lập trình