

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỬ BẢO ĐỘNG SP 4000, SP- 5500, SP-6000

LẬP TRÌNH TÍNH NĂNG LÀM VIỆC CHO CÁC KÊNH


- b1. ấn [Enter].
- b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy
- b3. Số thứ tự zone [001 -> 004] trung tâm SP4000
[001 -> 005] trung tâm SP5500
[001 -> 008] trung tâm SP6000
- b4. Chọn đặc tính cho zone đang thiết lập (trong bảng đặc tính làm việc)
- b5. Gán mã vùng cho zone vừa chọn (trong bảng phân vùng)
- b6. Chọn chế độ hoạt động cho kênh [cho phép bật báo động khi kênh (8sáng) hờ /(8tắt)đóng]
- b7. ấn [Enter] + [Clear]

VD: muốn chọn kênh 1 là kênh báo động tức thời ta làm như sau:

ấn [Enter] + [0000] + 001 + 08 + 1(phân vùng 1) + 8(tắt) + [Enter] + [Clear]

Phím số	Bảng đặc tính làm việc	Phân vùng
01	Trở vào 1	ấn số [1] cho vùng 1
02	Trở vào 2	ấn số [2] cho vùng 2
05	Kênh trở theo (follow)	ấn số [3] cho cả 2 vùng
08	Cảnh báo tức thời	
11	Cảnh báo cháy	
16	Cảnh báo 24 giờ	
26	Tắt bật trung tâm	

KHAI BÁO KÊNH BÀN PHÍM

- b1. Ấn [Enter]
- b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy
- b3. Ấn  khoảng 3 giây đèn [ARM] + [STAY] sáng
- b4. Ấn phím [05] kênh số 5 với trung tâm SP4000
[06] kênh số 6 với trung tâm SP5500
[09] kênh số 9 với trung tâm SP6000
- b5. Ấn [Enter] + [Clear] + [Clear]

CHO PHÉP PHÂN VÙNG CHO CÁC KÊNH

- b1. Ấn [Enter]
- b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy
- b3. Nhập Mã [700]
- b4. Ấn phím [1] sáng
- b5. Ấn [Enter] + [Clear] + [Clear]

CHON ĐỘ DÀI MÃ (4/6 SỐ)

- b1. [Enter]
- b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy
- b3. Mã [701]
- b4. Phím [1] sáng → độ dài mã là 4 ký tự
Phím [1] tắt → độ dài mã là 6 ký tự
- b5. [Enter] + [Clear] + [Clear]

LẬP TRÌNH TỔ HỢP PHÍM BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP

- b1. [Enter]
- b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy
- b3. Mã [702]
- b4. Ấn phím [1] & [4] sáng để dùng tổ hợp phím [1] & [3]
- b5. Ấn phím [2] & [5] sáng để dùng tổ hợp phím [4] & [6]
- b6. Ấn phím [3] & [6] sáng để dùng tổ hợp phím [7] & [9]
- b7. [Enter] + [Clear]

CÀI ĐẶT TIẾNG LOA KÊU KHI BẬT, TẮT BÁO ĐỘNG

- b1. Ấn [Enter]
- b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy
- b3. Nhập địa chỉ [704]
 - Số 4 **tắt** loa không kêu khi tắt, bật trung tâm bằng điều khiển từ xa
 - Số 4 **bật** loa kêu khi tắt, bật trung tâm bằng điều khiển từ xa
 - Số 5 **tắt** loa không kêu khi tắt, bật trung tâm bằng bàn phím
 - Số 5 **bật** loa kêu khi tắt, bật trung tâm bằng bàn phím
 - Số 8 **tắt** có thời gian trễ ra khi tắt, bật trung tâm bằng điều khiển từ xa
 - Số 8 **bật** không có thời gian trễ ra khi tắt, bật trung tâm bằng điều khiển từ xa
- b4. [Enter] , [Clear] + [Clear]

KHAI BÁO ZONE DOUBLING SỬ DỤNG ĐIỆN TRỞ 2,2K

- b1. Ấn [Enter]
- b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy
- b3. Nhập Mã [705]
- b4. Ấn phím [1] sáng
- b5. Ấn [Enter] + [Clear] + [Clear]

KHAI BÁO DÙNG ĐIỆN TRỞ

- b1. Ấn [Enter]
- b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy
- b3. Nhập Mã [706]
- b4. Ấn phím [2] sáng
- b5. Ấn [Enter] + [Clear] + [Clear]

ĐẶT THỜI GIAN TRỄ RA

- b1. Ấn 

b5. Bấm [Enter] + [Clear] + [Clear]

TẮT CHẾ ĐỘ CẢNH BÁO (STAY D):

b1. Bấm [OFF]

b2. Bấm mã sử dụng [1234]

b3. Bấm [OFF]

ĐỔI MÃ LẬP TRÌNH:

b1. [Enter]

b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy

b3. Mã [397]

b4. Bấm 4 số mã lập trình mới

b5. [Enter] + [Clear] + [Clear]

ĐỔI MÃ TẮT BẬT HỆ THỐNG: 1234

b1. [Enter]

b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy

b3. Mã [399]

b4. Bấm 4 số mã hệ thống mới

b5. [Enter] + [Clear] + [Clear]

CÀI ĐẶT TAY ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Dùng với bộ thu **RX1** và bộ phát **REM1** của Paradox

b1. [Enter]

b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy

b3. Mã [651] cho điều khiển thứ nhất

[652] cho điều khiển thứ hai, tối đa 32 điều khiển từ xa

b4. Nhập số SN trên tay điều khiển

b5. [Enter] + [Clear] + [Clear]

VD: muốn cài đặt 1 tay điều khiển từ xa ta làm như sau:

[Enter] + [0000] + [651] + [124068] (số SN của điều khiển) + [Enter] + [Clear] + [Clear] để thoát ra khỏi chế độ lập trình.

CÁCH RESET TRUNG TÂM VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU

b1. [Enter]

b2. Nhập mã lập trình [0000] đèn [ARM] + [STAY] sáng nhấp nháy

b3. Mã [950] + [ENTER] các đèn trên bàn phím tắt hết chờ khi nào đèn [OFF] sáng thì cài lại trung tâm

Lưu ý: không nên reset trung tâm nhiều lần