



CÔNG TY T.N.H.H. THƯƠNG MAI BÌNH AN

Số 8 Ngõ Hàng Bún, Ba đình, Hà nội
Điện thoại : 04 716 3608, Fax : 04 716 3607
E-mail: binhantrad@hn.vnn.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG BẢO CHÁY TỰ ĐỘNG

1./ HỆ THỐNG LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG.

Điều kiện giám sát bình thường chỉ có duy nhất đèn **AC POWER ON** sáng xanh. Tắt cả các đèn khác đều phải tắt, còi trung tâm không kêu.

2./ HỆ THỐNG Ở CHẾ ĐỘ BÁO CHÁY.

a/ Chế độ báo cháy:

Khi trung tâm báo cháy nhận được tín hiệu từ các đầu báo cháy, còi trung tâm kêu, đồng thời khởi động chức năng thẩm định cháy 20 giây đối với đầu báo nhiệt và 50 giây với đầu báo khói. Trong khoảng thời gian thẩm định cháy nếu không còn tín hiệu báo cháy truyền về trung tâm, trung tâm sẽ tự động phục hồi trạng thái giám sát bình thường. Hết thời gian thẩm định trung tâm vẫn nhận được tín hiệu từ đầu báo truyền về trung tâm phát lệnh báo cháy như sau:

- Đèn LED của vùng có cháy sáng đỏ và đèn báo cháy chung "**FIRE**" sáng
- Loa và còi chính ở trung tâm kêu liên tục, chuông báo cháy kêu.

(Trường hợp này cần nhanh chóng kiểm tra khu vực có xảy ra báo cháy để xử lý).

b/ Phục hồi lại trung tâm về trạng thái giám sát:

- Ấn phím "**SILENCE MAIN ALARM**" để tắt chuông báo cháy.
- Ấn phím "**SILENCE LOCAL ALARM**" để tắt còi báo cháy trong tủ.
- Ấn phím "**RESET**" để khôi phục lại trung tâm về trạng thái giám sát.
- Nếu đèn "**SWITCH CAUTION**" vẫn sáng nhấp nháy thì tức là có các phím nào đó đang ở vị trí tác động, khi đó ấn lại các phím có đèn hiển thị đang sáng một lần nữa tới khi tắt cả các đèn hiển thị này đều tắt. Trung tâm về trạng thái giám sát bình thường.

3. BÁO LỖI TRONG HỆ THỐNG

Trong trường hợp có sự cố xảy ra trong hệ thống: (Dây tín hiệu bị đứt, cầu chì bị cháy, mất nguồn điện cung cấp...) còi báo lỗi trên trung tâm kêu ngắt quãng, đèn chỉ thị lỗi sáng. Khi thấy hiện tượng này cần liên hệ với đơn vị lắp đặt xử lý sự cố.

Khi hệ thống có sự cố xin vui lòng liên hệ: 04 716 3608.