



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY POWERMAX

Chế độ hoạt động

- Chế độ giám sát: Hệ thống báo động khi tắt (đèn Power sáng vàng).
- Chế độ báo động: Hệ thống báo động khi bật (đèn ARM sáng đỏ).

1. Bật và tắt hệ thống:





- Mã sử dụng chính (mã tắt/bật hệ thống) mặc định sẵn: **[1111]** (mã này có thể thay đổi được và lập thêm được 07 mã sử dụng mở rộng phụ khác)
- Hệ thống chỉ bật được báo động khi trên màn hình LCD của trung tâm hiển thị dòng chữ **Ready**. Nếu trên màn hình của tủ trung tâm hiện dòng chữ **Not Ready**, trung tâm đang có lỗi hoặc có đầu báo đang báo nên không bật được báo động. Để kiểm tra lỗi của trung tâm bấm phím [SHOW/OK] trên tủ trung tâm hoặc bấm phím [*] trên điều khiển từ xa sau đó nghe tủ trung tâm phát thông báo lỗi của hệ thống để có hướng khắc phục.
- Bật hệ thống báo động tại bàn phím trung tâm: Bấm phím [AWAY] + [Mã sử dụng] (mã này có thể thay đổi được) hoặc bấm phím  trên điều khiển từ xa.
- Tắt hệ thống tại bàn phím trung tâm: Bấm phím [AWAY] + [Mã sử dụng] hoặc bấm phím  trên điều khiển từ xa.















2. Đèn hiển thị và các phím chức năng trên tủ trung tâm:

a. Các đèn hiển thị






- Đèn [Power] sáng vàng báo có nguồn điện lưới.
- Đèn [Chime] sáng báo có một zone trên trung tâm đang đặt ở trạng thái zone báo khách.
- Đèn [Trouble] sáng vàng báo hệ thống đang có lỗi.
- Đèn ARM: sáng đỏ báo hệ thống đang ở trạng thái bật báo động.

b. Các phím chức năng trên tủ trung tâm

- Phím [Next] dùng để di chuyển đến các mục phía sau cần cài đặt cho tủ trung tâm.
- Phím [Show/OK] dùng để vào những mục cần cài đặt, nghe thông báo lỗi của tủ trung tâm và thoát khỏi chế độ lập trình.
- Phím  tăng âm lượng ở loa thông báo của trung tâm.
- Phím  giảm âm lượng ở loa thông báo của trung tâm.
- Phím  ghi lời nhắn.
- Phím  nghe lại lời nhắn.

- Phím  bật đèn (phải dùng với module điều khiển qua đường X10).
- Phím  tắt đèn (phải dùng với module điều khiển qua đường X10).
- Phím  tắt, bật loa thông báo của trung tâm.
- Phím  tắt, bật chế độ báo khách của trung tâm.
- Phím  điều khiển đèn (phải dùng với module điều khiển qua đường X10).
- Phím  xem lại những sự kiện đã diễn ra trước đó (các kênh đã báo động, báo lỗi...)
- Phím  cắt thời gian trễ ra của tủ trung tâm.
- Phím  kiểm tra thiết bị có trong hệ thống.
- Phím  bật báo động.
- Phím  bật báo động ở nhà.
- Phím  tắt báo động.
- Phím  quay lại mục trước.
- Phím   báo động khẩn cấp (để kích hoạt tính năng này cần ấn đồng thời cả hai phím).

c. Các phím chức năng trên điều khiển từ xa.

- Phím  bật hệ thống báo động.
- Phím  bật hệ thống báo động khi đang ở trong nhà.
- Phím  tắt hệ thống báo động.
- Phím * thông báo lỗi của tủ trung tâm.
- Kích hoạt báo động khẩn cấp ấn đồng thời cả hai phím  và 

*Lưu ý: Cấp nguồn AC trước sau đó mới cấp nguồn ắc quy cho tủ trung tâm.
Khi cắt nguồn thì ngắt nguồn ắc quy trước sau đó mới ngắt nguồn AC.*